

## PUFAS Roll-Kleber für Vliestapeten

Gebrauchsfertiger Rollkleister zum Verkleben von dimensionsstabilen Wandbelägen in der Wandklebetechnik.

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>PUFAS Roll-Kleber für Vliestapeten</i> ist hervorragend für die Verklebung von Vliestapeten und anderen formstabilen Wandbelägen geeignet. Bei dieser Verarbeitungstechnik wird der Klebstoff mit einer geeigneten Rolle auf den Untergrund aufgetragen und der Wandbelag direkt in den aufgetragenen Klebstoff eingelegt. So können formstabile Wandbeläge einfach und sauber in der Wandklebetechnik verklebt werden.
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzdispersion, Additive Dichte: ca. 0,94 g/cm <sup>3</sup> pH-Wert: 8 - 9 Verbrauch: 200 - 250 ml/m <sup>2</sup>
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln wie Staub, Fett u. ä. sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> grundieren. Wenn durchscheinende Vliestapeten auf farblich uneinheitlichen Untergründen verklebt werden sollen, empfehlen wir einen Voranstrich mit <i>PUFAS Tapetengrund weiß</i> .
<b>Verarbeitung:</b>	<p><i>PUFAS Roll-Kleber für Vliestapeten</i> ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer mit einer kurzflorigen Rolle auf den Untergrund aufgetragen werden. Nur soviel Fläche beschichten, wie in ca. 10 bis 15 Minuten mit Tapete beklebt werden kann.</p> <p>Die „offene Zeit“ von 10 bis 15 Minuten bezieht sich auf ca. + 20°C Objekt- und Raumtemperatur, auf mäßig saugenden Untergründen bei 50 - 70 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Die Tapete direkt in das Klebstoffbett einlegen und gleichmäßig mit einer Tapezierbürste oder einem Kunststoffroller andrücken. Die nächste Bahn in gleicher Weise auf Stoß verkleben. An den Stößen eventuell austretenden Klebstoff sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.</p> <p>Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung des Klebers überstrichen werden. Qualitativ hochwertige Vliestapeten können beim Renovieren trocken abgezogen werden.</p> <p>Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter + 5°C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.</p> <p>Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.</p>
<b>Lagerung:</b>	Kühl aber frostfrei und gut verschlossen lagern!
<b>Artikel-Nr.:</b>	044
<b>Gebindegrößen:</b>	Kunststoffeimer à 5 l Kunststoffeimer à 10 l